


CONTROLLER コントローラー

タイマーユニット

春・夏・秋・冬の季節ごとにシーンを使い分け、空間を自由に演出。



タイマーユニット



DP-53959
¥138,000

- プラスチック アイボリー
- 巾162 高120 埋込穴136×75 埋込深55 出10mm 0.5kg
- 3個用スイッチボックス(カバー付)に適合

注 本器単体では使用できません。
必ずシーンコントローラー(DP-52355またはDP-52354)と
組み合わせて使用してください。



埋込穴
136 x 75

パフォーマンス&ステージ ● パフォーマンス



タイマー制御で、スケジュールにあわせてシーンを自動再生

状況や時間にあわせたスケジュールを設定で、空間全体のあかりを自動演出することができます。
スケジュールは4パターン(年間)+1パターン(1day)が記憶できるので、季節やイベントにあわせてスケジュールを設定しておけば、自動的にシーンコントローラーで設定したシーンやフェード時間を呼び出し、空間を自在に演出できます。
1スケジュールでシーンを最大32回まで切り替えることができます。

[パターン設定例]




パターン1 スケジュール設定例



シーン再生最小時間：1分
スケジュール：24時間式
日出・日没時間：1分単位で最大・前後90分まで設定可能

シーン、フェード時間は24チャンネルシーンコントローラー(DP-52355)、8チャンネルシーンコントローラー(DP-52354)で設定します。

[システム構成図]



放電灯
蛍光灯
ハロゲン球
白熱灯
LED